

ロセッティに来られる皆様へ

(アクロバットPDF用)

交通手段

関西ヨットクラブ(新西宮ヨットハーバー内)へは車が便利です

* 阪神高速湾岸線利用の場合 *

大阪からは西宮浜出口から南下つきあたり、神戸からは芦屋浜出口から測道橋を渡って西宮浜へ入り、交差点南下つきあたりです

* 国道2号線・43号線・阪神高速神戸線西宮降り口利用の場合 *

北上すれば171号につながる南北の大通り「札場筋」を何が何でもひたすら南下、西宮大橋を渡りきってもまだ南下つきあたりが新西宮ヨットハーバーです 巨大パーキングが備わっています

* 公共交通機関ご利用の場合 *

電車は阪神西宮駅・JR 西宮からタクシーになりますがマリーナシティ・ヨットハーバー行きバスも運行しています

栈橋へは

船はクラブハウス南側真正面、「C.ROSSETTI」と大きく書かれた緑色のセイルカバーのついたヨットです

係留してある浮き栈橋(ポンツーン)に入るにはゲートカードキーが必要です

お持ちでないゲストはメンバーを携帯電話で呼び出すか通りかかった誰かにいれてもらって下さい

また警備室か受付でその日の暗証番号記載票をもらってください

クラブハウス3階バーへは基本的にメンバー同伴でなければ入れませんが

ライブをやってる土曜日などは、正面玄関が閉まっても東側管理人室ドアから入って

エレベーターをご利用いただけます

服装は

* 乗船して海でセイリングする場合 *

基本は軽装ですが下着は何かあっても良いように事前に水着等の着用をお奨めします

海上は案外冷えるのでセーター・ウインドブレイカー等を用意して下さい

帽子は風に飛ばされやすいのでご注意下さい

最後にシューズですが底のやわらかい物で(スニーカー・モカシン等)お願いします

男性の皮底靴、女性のパンプス・ヒールサンダル、下駄では絶対デッキを歩けません

* 船を出さない場合 *

イブニングドレス・ブラックタイ・・・は不要です

要するに寒くなければなんでもOK ですが靴だけはデッキに上がる場合ソフト底のものも一足ご用意下さい

食事は

ハーバー内にも素敵なレストランがありますが基本的には自分の分は各自軽飲食を持ち寄ります

いろいろ書きましたが基本的には自分の身は自分で守る

海を絶対あなどらない

来たときよりも美しくです

ロゼッティ基本使用方法

ログブックへの記入

メンバーみんなのヨットです。利用すれば必ず記帳して帰りましょう。
常時チャートテーブル右の黒いバインダーに備えています

喫煙について

基本的にゲルコートポートのため船内外を問わず全面禁煙です。
ロゼッティ(1)は心ない喫煙者の飛び火のためデッキを焦がし深い穴があきました
喫煙はポンツーン等で風下を確認して行って下さい。

冷蔵庫について

右側が冷蔵庫(飲み物等)左側が冷気庫(食物庫)です。
大電力を消費します。機走時と陸電時以外はスイッチを入れないで下さい。
なま物は絶対残さないよう、扉は開けたままに置いて下さい

清掃について

「来たときよりも美しく」のところがけをお願いします。
室内はマホガニー仕上げです。堅い靴やパンプス・小石・砂塵は大敵。
海水がかかれば船内外とも必ず真水で丁寧に流し拭き取る。
洗面所はドライに美しく保ち、ステンレスシンクには金属部品を入れたりしない。
デッキをブラシで洗うとき窓やコンパニオンウェイのアクリル部分をむやみにこすらない。
食器はもとあった所へ洗ってもどし、食べ滓はシンクへ流さない。

手洗いについて

停泊時は男性は艇外にておねがいします。KYC クラブハウスはすべてウォシュレット完備です。
女性の方は船内トイレに明示してある使用法のシールにしたがって10回以上はポンピングしてご使用下さい。
この時くれぐれもトイレトペーパー以外は流さないで下さい。

シャワー

シャワーは合計3箇所あり、うち2箇所は前後の化粧室です。フェイスタオル・バスタオルは棚から取り出し
使用後は 備え付けのバスケットにほおりこんでください。
スタンスイミングデッキシャワーのバルブはポート側トイレのシンク下にあります。
船内シャワー使用時は必ずスイッチパネルのシャワービルジポンプを
ONにした後シャワー室ポンプスイッチを始動して下さい。
歯ブラシ・シャンプー・リンス・ひげそり等充分に備わっています

ベッドについて

スタン側の2室のベッドはマットレス下にセパレーター板が入っています。二人で使用する場合はこれをたてて使用して下さい。

寝具について

個人寝具(枕カバー・シーツ)の無いときはバスタオル等を利用してください。
バスタオルもないときはチャートテーブル後ろの椅子のふたを開けるとゲスト用洗濯済みタオルをふんだんに用意してあります。

プロパンガス

ガスボンベ元コックはスタンポート物入れにあります。使用後は閉めましょう。
ガステーブルのつまみは左90度が最強火でどんどん回すほど逆に弱くなります。
着火は引き出しにある着火用ガスライターを使用して下さい。

陸電について

通常ボンツーン陸電ポストに差し込んでいますのでポストのカバーを開けて100Vのブレーカー(左端)をONにしてください。充電し続けます。帰りは絶対OFFに。

直流電源スイッチ

ポートベッドルーム下部4スイッチの内、通常はマイナス(左端)とサービス(3番)をたてにしてスイッチを入れます。エンジン始動時はエンジン(2番)もいれます。帰りは絶対に忘れずすべて横にして切ってください

電気操作パネルと水道

3列ある中央上から1番と3・4番をONにしてください。1番が真水ポンプで動作音が止まらなければタンクが空です。
水タンク残量はスイッチパネル中段の丸メーター右のタンク番号1-6のボタンを押せばメーターがインジケートしてくれます
タンクの切り替えは階段前の中央床板をめくりパネルボタンに書いてある番号のタンクのレバーを一つだけ縦にして使用します
切り替えたすぐ後は蛇口からしばらく新しいタンクの水に切り替わるまで出し続けましょう。
水が回ればポンプの空回りも止まります
中央列上から2番はセンタービルジポンプです。
時々回して音が変われば必ず止めて下さい

係留錨について

係留ロープはゴム製ショックアブソーバー付きのものだけを船に積んで、それ以外はそのままボンツーンに残して出艇します。

エンジンキー

チャートテーブル後ろ壁・操作パネル右に掛けてあります。
エンジン停止は黒いノブを引きます。

ゴミについて

ゴミ箱はメインサロンのポート側扉裏にセットしてあります。
ビニル袋はその左2つ隣の扉にあるので必ず次のためにセットして帰りましょう。
帰りは電気を再確認し、生ものはすべて忘れず持ち帰りましょう。

もう一度念のため離艇時の注意

電源メインスイッチレバーは赤・黒共、必ずすべてオフ(レバーを横に倒す)にすること！
スイッチパネルを切っても、主電源が入ったままだとバッテリーが作動し続けます。

すべての窓を閉じてロックし、フラッグ類は取り込んでキャビンにしまします。
プロパンガスボンベの元栓を確認し、エンジンキーが所定の場所に戻っているか、携帯電話等がデッキにでないか、もやいロープがしっかりセットされているか、その他しっかり見渡した後、雨よけラットカバーをかけてゴミをもって鍵をかけます。
必要に応じて、コックピットロッカー2箇所のシリンダー錠も施錠しましょう
シリンダー錠はのキはチャートテーブル後ろの壁につけてあります。
帰りは電気を再確認し冷蔵庫のふたを開け、生ものはすべて忘れず持ち帰りましょう。
最後にボンツーンの電源ポストの陸電スイッチを切って離艇してください
その他疑問があればいつでも

Dohman まで...

0903-713-9310・078-821-4682・078-306-6300